



Aufbauanleitung:

- Beim erstmaligen Aufbau, bzw. bei Neubespannung des Daches (z.B. nach der Reinigung):
- Platzieren Sie das Gestell in der Mitte des ebenen Aufstellungsortes
- Ziehen Sie das Gestell mit Hilfe einer zweiten Person etwa bis zur Hälfte auseinander: heben Sie dazu das Gestell etwas an und bewegen es an jeweils gegenüberliegenden Beinen abwechselnd auseinander. Das Gestell schiebt sich hierbei nach oben. Sie können diesen Vorgang mit Händen leicht unterstützen.
- Nehmen Sie das Dach aus der Verpackung und hängen Sie es über das Gestell.
- Das Dach und das Gestänge sind an jeder Ecke mit Klettverschlüssen versehen. Beide Teile der Ecken werden deckungsgleich verbunden, so dass das Dach fest mit dem Gestell verbunden ist. Platzieren Sie nun die Dachspitze (Dachspitzen bei Mehrgiebel-Zelten) möglichst genau an der Giebelstange).
- Ziehen Sie den Pavillon am Gestell weiter auseinander und schieben Sie bei jedem Schritt die Scherenkonstruktion immer weiter nach oben bis die oberen Verschlüsse ganz oben angekommen sind.
- Rasten Sie nun die oberen Eckverschlüsse an den Beinen ein: halten Sie dazu jeweils ein Bein fest und schieben Sie dabei gleichzeitig den Verschluss hoch bis dieser eingerastet ist. Führen Sie diesen Vorgang bei allen 4 Standbeinen durch.
- Zum Einstellen der gewünschten Höhe des Zeltes ziehen Sie nun mit einer zweiten Person die Standbeine paarweise an jeder Seite heraus und lassen Sie schrittweise bis zur gewünschten Länge einrasten.
- Optionale Seitenwände und weiteres Zubehör können Sie nun am Pavillon montieren.

Bei folgendem Aufbau:

- Platzieren Sie das Gestell in der Mitte des ebenen Aufstellungsortes
- Ziehen Sie das Gestell mit Hilfe einer zweiten Person etwa bis zur Hälfte auseinander: heben Sie dazu das Gestell etwas an und bewegen es an jeweils gegenüberliegenden Beinen abwechselnd auseinander. Das Gestell schiebt sich hierbei nach oben. Sie können diesen Vorgang mit Händen leicht unterstützen.
- Ziehen Sie den Pavillon am Gestell weiter auseinander und schieben Sie bei jedem Schritt die Scherenkonstruktion immer weiter nach oben bis die oberen Verschlüsse ganz oben angekommen sind.
- Rasten Sie nun die oberen Eckverschlüsse an den Beinen ein: halten Sie dazu jeweils ein Bein fest und schieben Sie dabei gleichzeitig den Verschluss hoch bis dieser eingerastet ist. Führen Sie diesen Vorgang bei allen 4 Standbeinen durch.
- Zum Einstellen der gewünschten Höhe des Zeltes ziehen Sie nun mit einer zweiten Person die Standbeine paarweise an jeder Seite heraus und lassen Sie schrittweise bis zur gewünschten Länge einrasten.
- Optionale Seitenwände und weiteres Zubehör können Sie nun am Pavillon montieren.

Abbau:

- Gehen Sie die Arbeitsschritte in umgekehrten Reihenfolge, wie beim Aufbau durch.
- Achten Sie darauf, dass das Dach sich nicht mit den Scherenelementen verklehmt.
- Entfernen Sie die Spannhaken, bzw. Spannbänder des Daches vom Rahmen.
- Die Entfernung des Daches ist nicht bei jedem Abbauvorgang erforderlich. Das montierte Dach erleichtert Ihnen den Aufbau des Pavillons. Beim längeren Transport und längeren Lagerung im liegenden Zustand sollte das Dach jedoch abgenommen werden.
- Optionale Seitenwände und weiteres Zubehör müssen entfernt werden.

Pflege und Sicherheitshinweise:

- Ihr Faltpavillon ist aus hochwertigen und sehr stabilen Materialien gefertigt und hält leichtem Wind und leichtem Regen stand.
Sichern Sie jedoch Ihr Faltpavillon bei jedem Einsatz mit den mitgelieferten Schnüren und Heringen ab, achten Sie bitte dabei auf Stolpergefahren! Sollten Sie die Gewichte mitbestellt haben, so bringen Sie diese ebenfalls an.
- **Wichtiger Hinweis:** die an den Standbeinen des Zeltes befindlichen Bohrungen sind nicht zum Anbringen oder Nutzen von jeglicher Art von Verschraubungen gedacht! Diese Bohrungen dienen ausschließlich nur der Befestigung durch die im Lieferumfang enthaltenen Heringe!
- Bei montierten Seitenwänden steigt die Windanfälligkeit an. Spannen Sie deshalb die Seitenwände bei zu starkem Wind ab. Bei Windstärke über 70 km/h sollte dann auch der gesamte Faltpavillon abgebaut werden.
- Achten Sie auf Wasseransammlungen (bzw. Schneeanisammlungen) auf dem Dach und entfernen Sie diese umgehend.
- Bei starkem Schneefall und Hagel muss der Pavillon umgehend abgebaut werden.
- Das MVL-TENT® ist nicht für den dauerhaften Aufbau gedacht und sollte nie längere Zeit unbeaufsichtigt stehen bleiben.
- **Bringen Sie keine Hitzequellen, wie z.B. Feuer, Grills, Heizgeräte oder starke Lampen in die Nähe des Pavillons – Brandgefahr!**
- Unebenheiten oder Schrägen des Bodens können Sie durch das Verstellen der Standbeine bis zu einem gewissen Grad ausgleichen. Achten Sie aber dabei auf ein waagerechtes Niveau des Daches.
- Für einen stabilen Stand können Sie die Standbeine leicht nach außen führen bzw. am Boden fixieren. Üben Sie dabei keinen Druck aus und gehen Sie vorsichtig vor.
- Führen Sie die Arbeiten am Pavillon immer zu zweit durch.
- Besprühen Sie den Pavillon nicht mit Farben, Imprägniermitteln, Insektenspray, Raumspray, Reinigern usw.
- Reinigen Sie die Oberflächen vorsichtig mit dem warmen Wasser und einer weichen Bürste. Bei Bedarf kann ein handelsübliche Geschirrspülmittel verwendet werden. Benutzen Sie keinesfalls scharfe Reiniger oder Waschmittel.
- Lassen Sie das Dach und das Gestell vor dem Zusammenfalten vollständig trocknen.
- Das Dach kann zum leichteren Trocknen oder Reinigen abgenommen werden.
- Bewahren Sie den zusammengefalteten Pavillon **aufrecht stehend** unter seiner Schutzhülle, bzw. in der Transporttasche, an einem trockenen Ort auf.

Transport

- Optimal für das Faltzelt ist der Transport im aufrechten, stehenden Zustand. Es ist unbedingt notwendig darauf zu achten, dass der Dachbereich des Zeltes keinem starken Druck ausgesetzt ist. Es wird dringend davon abgeraten, den Dachbereich stark zu verschnüren oder zu vergurten, da dadurch Beschädigungen an der Dachhaut entstehen können.
Beim Transport im liegenden Zustand sind die gleichen Regeln, wie zuvor, zu beachten. Stellen oder legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Zelt und achten Sie darauf, dass auch beim Transport keine Gegenstände auf das Zelt drauf fallen, bzw. gegen das Zelt schlagen und somit dieses beschädigen können.

Garantieleistungen allgemein

Die Garantiezeit

beträgt 12 Monate, sofern in den Produktunterlagen nichts anderes vermerkt ist. Sie beginnt ab Rechnungs-Ausstellungsdatum. Die Rechnung gilt als Garantieschein.

Die Garantieleistung

bezieht sich ausschließlich auf eindeutig nachweisbare Materialfehler oder auf Funktionsfehler, welche auf eine fehlerhafte Herstellung zurückzuführen sind.

Die Garantielabwicklung

Bei Garantieansprüchen ist das defekte Material mit der Rechnungskopie an MVL Vertrieb GmbH einzusenden, resp. zu überbringen.

Rahmenbedingungen

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden infolge Veränderung oder Reparaturen, welche durch den Kunden oder Dritte vorgenommen wurden, oder Schäden infolge üblicher Abnutzung, höherer Gewalt sowie Missachtung der Anwendungsvorschriften. Es besteht kein Anrecht auf Ersatzprodukte während der Abklärungszeit der Garantieleistung.

Spezielles / Haftung:

Produkte von MVL Vertrieb GmbH wie Partyzelte, Faltzeltssysteme, Sonnenschirme, Sonnensegel, Displays, Promotionsysteme und Eventzubehör eignen sich je nach Anwendungsempfehlung und Produktnutzen hervorragend als Wetterschutz, gegen bspw. Regen, Kälte, Wärme, UV-Bestrahlung und Luftzug. Alle mobilen Produkte eignen sich nicht für den Einsatz bei starkem Schneefall, starkem Wind über 70 km/h oder bei starken Windböen (Sturm). Bei sämtlichen Produkten sollten in jedem Fall die teilweise mitgelieferten oder optional dafür erhältlichen Befestigungs- und Beschwerungssystemen zum Einsatz kommen. Dadurch kann die Anwendungssicherheit gezielt maximiert werden.

Für Schäden, welche aus einer unsachgemäßen Handhabung entstehen, lehnt MVL Vertrieb GmbH jegliche Haftungen ab. Es sind in jedem Fall unbedingt die Anwendungshinweise und die Bedienungs-/Aufbau- Anleitung zu beachten, welche der Verpackung beigelegt sind.

Beratung & technischer Support

MVL Vertrieb GmbH
Alemannenstr. 32
78187 Geisingen
Tel.: D-07704 919 250

Mobil: 0173 31 61 688
Fax: D-07704 919 249
E-Mail: info@mvl-vertrieb.de
www.mvl-vertrieb.de / www.Profi-Faltzelt.de